



AlphaAI 連接常見問題




AlphaAI 的連接並不複雜，但由於它的 software 跟 firmware 更新比較頻繁，因此需定期以 WiFi 連接 AlphaAI 從而更新機器人的 firmware version，舊版本並不能進行連接，你必須更新好 AlphaAI 機器人的 firmware 才能進行連接及機械學習等行為。

在 software 頁面選擇 Troubleshooting :




連接 WiFi 後能 Connect AlphaI 嗎？




💡 最常見是可連接 WiFi 但不能連接及控制 (絕大部份也是這個情況), 請選擇「No」

❗ 出現這個情況通常都是因為 AlphaI 機器人的 firmware 有 update

能接駁 AlphaI 的 WiFi 嗎？




假如能連上 WiFi 但不能控制及連接，這裡選擇「YES」




💡 然後請 Upload robot code 以更新你的 AlphaI 機器人 firmware，完成後請手動重新開啟 AlphaI


以 WiFi 連接你的 AlphaI :



連接 WiFi 後按下相應的 AlphaI 就能連接了。

為何我不能以藍牙連接 AlphaI ?






假如你在 Troubleshooting 查詢相應解決方法會出現以上視窗。

! 你必需先以 WiFi 連接過你的 AlphaAI 才能以藍牙方式連接

因為很有機會是 firmware version 的問題導致無法連接，你必須以 WiFi 形式更新 firmware 再進行連接！

已經透過 WiFi 連接了，要怎樣才能用藍牙連接？



💡 打開你的「藍牙設定」，你可以在開始列輸入「bluetooth」搜尋

藍牙與其他裝置




新增藍牙或其他裝置

藍牙




開啟

開啟藍牙，並選擇「新增藍牙裝置」




選取「藍牙」





 選擇相應的 AlphaI

如何得知自己配對到那個 AlphaI?



配對完成後，你可以在 Dashboard 的右下角看到「ALPHA-000XXX」的機身號碼，這是你配到對的 AlphaI。

按「disconnect」可以解除配對。